

MANUEL D'UTILISATION

ROCKSPEED 4



ISOL INTERNATIONAL®

9 - 15 rue du Renouveau - 78700 Conflans Sainte Honorine
01 39 72 72 72

www.isolinternational.com



SOMMAIRE

Contacts	P.3
Mesures de précaution	P.3 à 6
1. Généralités	P.4
2. Sécurité.....	P.4
2.1 Symboles et signaux.....	P.4
2.2 Qualification du personnel	P.5
2.3 Danger en cas de non-observation des consignes	P.5
2.4 Consignes de sécurité pour l'utilisateur	P.5
2.5 Modification de la ROCKSPEED 4 et utilisation de pièces détachées non agréées	P.5
3. Modes d'utilisations non autorisés	P.5
4. Transports et stockages	P.5 à 6
4.1 Transports.....	P.5
4.2 Stockages	P.6
5. Garanties	P.6
Fiche technique	P.7
Branchement de la machine	P.8
Dépannage	P.9

CONTACTS

ISOL INTERNATIONAL®

9 - 15 rue du Renouveau - 78700 Conflans Sainte Honorine

www.isolinternational.com

SAV ROCKSPEED

www.savrockspeed.fr

Plus d'informations : 01 39 72 72 72

contact@savrockspeed.fr

MESURES DE PRÉCAUTION



IL EST INDISPENSABLE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT, DÈS RÉCEPTION DE VOTRE MACHINE AVANT SA MISE EN SERVICE.

LA ROCKSPEED 4 A SUBI DE NOMBREUX TESTS DE FONCTIONNEMENT DANS NOS ATELIERS ET SELON DES NORMES INTENSIVES.

SON MANIEMENT EST FACILE ET SON RENDEMENT ÉLEVÉ.

LE MATÉRIEL EST NORMALISÉ  CONFORMEMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/42/CE.

NE JAMAIS TOUCHER LES ÉLÉMENTS TOURNANTS AVEC LES MAINS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS – NE JAMAIS MONTER SUR LA MACHINE EN FONCTIONNEMENT SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

1. GÉNÉRALITÉS

A propos de ce document – Lisez attentivement ce manuel dans sa totalité avant d'installer ou d'utiliser la machine.

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit toujours être disponible en permanence à proximité de votre appareil. Le strict respect de ces instructions est une condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation conformes du matériel.

La rédaction de ce présent document et les instructions de mise en service correspondent à la version de votre appareil et aux normes de sécurité en vigueur à la date de son impression.

REMARQUES : Nous recommandons vivement que ce guide soit lu par les responsables et gestionnaires concernés, ainsi que par le personnel de maintenance, afin qu'ils puissent aider vos collaborateurs qui utilisent l'équipement chaque jour. Prenez soin de suivre toutes les instructions mentionnées dans ce manuel.

2. SÉCURITÉ

Ce manuel renferme des instructions essentielles qui doivent être respectées lors de l'utilisation. Ainsi il est indispensable que l'installateur et l'opérateur du matériel en prennent connaissance avant de procéder à la mise en service.

Les instructions à respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompagnés d'un symbole de danger.

2.1 SYMBOLES ET SIGNAUX



Symbole général de danger.



Consignes relatives aux risques électriques.

DANGER ! = l'utilisateur se soumet à une situation extrêmement dangereuse qui implique des dommages corporels (graves) lorsque l'indication n'est pas respectée.

ATTENTION ! = il existe un risque d'endommager des organes du système.

2.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à utiliser le matériel.

2.2 DANGERS EN CAS DE NON-OBSERVATION DES CONSIGNES

La non-observation des consignes de sécurité **peut constituer un danger pour les biens et les personnes**. Elle **peut également entraîner la suspension de tout recours en garantie**.

Plus précisément, les dangers encourus peuvent être les suivants :

- Danger pour les personnes par influences électriques et mécaniques.
- Défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit.
- Dommages matériels.

2.4 CONSIGNES DE SECURITÉ POUR L'UTILISATEUR

Il convient d'observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident. L'utilisateur doit être une personne spécialisée qualifiée **ayant pris connaissance du contenu du manuel d'utilisation**. Toutes opérations d'installation doivent avoir lieu que si les organes correspondants sont à l'arrêt.

2.5 MODIFICATION DE LA ROCKSPEED 4 ET UTILISATION DE PIÈCES DETACHÉES NON AGRÉÉES

Toute modification de la machine ne peut être effectuée que moyennant l'autorisation préalable de la marque **ISOL INTERNATIONAL®**. L'utilisation de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pièces dégage la société de toutes responsabilités.

3. MODES D'UTILISATION NON AUTORISÉS

Les valeurs indiquées dans le manuel d'utilisation ou la fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées, tant en maximum qu'en minimum. La sécurité de fonctionnement de la machine livrée n'est garantie que si les prescriptions précisées dans ce document sont respectées.

4. TRANSPORTS ET STOCKAGES DE LA MACHINE

4.1 TRANSPORTS

Selon la directive européenne 2006/42 du 17 mai 2006, vous devez assurer la stabilisation de la machine lors de vos transports avec des fixations appropriées (sangles, barres de maintien, ...).

4.2 STOCKAGES

Nous vous recommandons de stocker votre machine dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

5. GARANTIES

Les machines **ISOL INTERNATIONAL®** sont garanties 24 mois à compter de la date de facturation. Cette garantie n'inclut pas les pièces d'usure (pâles de ventilateur, disque, tôle d'usure, roues.)

ATTENTION! Risque de dégâts matériels! En cas d'enlèvement, un transport inapproprié et un stockage incorrect risquent d'entraîner des dégâts matériels sur la machine.

La ROCKSPEED 4 a été spécialement conçue par Isol International® pour le soufflage de la laine de roche **Jetrock 2, Rockair 2 et RockinL** de la marque **ROCKWOOL®**.



FICHE TECHNIQUE


ROCKSPEED 4



<u>CARACTÉRISTIQUES</u>	<u>ROCKSPEED 4</u>
Dimensions (m)	L = 0,60 l = 0,60 H = 1,05
Poids	80 kg
Moteur	230V mono 2.2KW
Diamètre tuyau	Ø 100 mm
Longueur de tuyau maxi	40 m
Alimentation	Manuelle
Débit de soufflage	400 kg/h

BRANCHEMENT DE LA ROCKSPEED 4

1. Brancher la ROCKSPEED 4 avec son câble de 25m fourni directement sur une prise 230 V 16A (ne pas utiliser d'enrouleur).
2. Appuyer sur le bouton vert de mise en route de la ROCKSPEED 4.
3. Installer les tuyaux. Le tuyau de soufflage sur le nez latéral (2) de la machine, le tuyau d'aspiration sur le côté supérieur (1).
4. Amener le tuyau dans le comble.
5. Procéder au soufflage.
6. Appuyer sur le bouton rouge pour arrêter la machine.



DÉPANNAGE

ANOMALIE	RÉSOLUTION
La ROCKSPEED 4 ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">- Pas d'alimentation 230 v- Vérifier si le disjoncteur est enclenché
La ROCKSPEED 4 aspire mal	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que les pales de disque ne sont pas usées- Vérifier que la tôle d'usure ne soit pas usée (indicateur latéral)

Avant toute intervention, nous vous conseillons de prendre une photo afin de faciliter le remontage du matériel.

En cas de problème, notre service technique est à votre disposition pour résoudre avec vous l'anomalie et vous aider à utiliser votre matériel dans des conditions optimales.

CONTACT ATELIER ET SAV :

+33 (0)1 39 72 10 91

contact@savrockspeed.fr

Suivant le cas, nous pourrions vous proposer un dépannage par *Visio-assistance*.

